バッテリー 交換手順

本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。こちらの手順で行わず装置が故障した場合は、製品保証は適用されません。

オンラインの手順書はこちらをご覧ください。http://www.apple.com/jp/support/diy/

参考: この手順は MacBook (13 インチ) ポータブルコンピュータの全モデルに共通です。 モデルによっては外観が写真とは多少異なる場合がありますが、手順はすべて同じです。

必要なツール

必要なツールは次の通りです。

- 清潔で柔らかく、けばだたない布
- 硬貨

バッテリーを交換する

1. コンピュータをシステム終了します。

警告: 内部コンポーネントの破損や人体へのケガを防ぐため、コンピュータを開く前に必ずコンピュータをシステム終了してください。コンピュータ終了直後の内部コンポーネントは非常に熱くなっています。作業を続ける前に、コンピュータの温度が下がるまで 30 分待ってください。

- 2. コンピュータの内部コンポーネントの温度が下がるまで 30 分待ちます。
- 3. コンピュータから、電源コード以外のすべての外部ケーブルを外します。

4. 電源コードを抜きます。

警告:コンピュータの電源アダプタは高電圧のコンポーネントであるため、コンピュータの 電源が切れている状態であっても、決して開かないでください。電源アダプタを修理する 必要がある場合は、アップル正規販売店またはアップル正規サービスプロバイダに連絡 してください。

- 5. コンピュータを裏返して柔らかい布の上に置きます。
- 6. 硬貨を使って、バッテリーラッチを外します。硬貨を時計回りに 90 度回してバッテリー のロックを解除します。



7. バッテリーをバッテリーベイから取り出します。



8. 静電気を除去するため、バッテリーベイの内側の金属表面に触れます。

重要: コンピュータ内部の部品に触れるときや内部に部品を取り付けるときは、必ず静電 気を除去してください。静電気の帯電を防ぐために、作業を終えてコンピュータを閉じる までは部屋の中を歩き回らないでください。



バッテリーを交換する

1. まず、バッテリーの下端を傾けながらバッテリーベイに挿入します。バッテリーの上端 を押し込み、硬貨を使って所定の位置にロックします。



2. 電源コードを接続します。

警告: コンピュータの内部および外部の部品をすべて元に戻し、コンピュータの筐体を閉 じるまで、コンピュータの電源を入れないでください。筐体が開いている状態、または部 品が足りない状態でコンピュータを起動すると、コンピュータの破損やケガの原因にな ることがあります。

3. コンピュータを再起動します。

Apple Computer, Inc.

© 2006 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

著作権法により、Apple の書面による事前の許諾を得ることなく本書の一部あるいは全部を コピーすることを禁じます。

本書に記載されている情報の正確性には最大の注意を払っていますが、Apple は印刷または 事務作業上による誤りがないことを保証するものではありません。

Apple

1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014-2084 USA

+ 1 408 996 1010

http://www.apple.com

Apple、Appleロゴ、Mac、Macintosh、および MacBook は米国その他の国で登録された 米国アップルコンピュータ社の商標です。